

en smule konsistensfæstet gennem slidsten. Hængslerne er smurte ved levering, men ved evt. justering af højden bør hængslerne smøres samtidig smøres.

**NBI** Dørstoppen bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af døren.

Det selvlukkende hængsel, som i sin konstruktion er baseret på en stålflæde, skal ind imellem justeres og strammes.

Der er ofte et variabelt undertryk i lejliigheden, som altid vil have effekt på det selvlukkende hængsels egenskaber. Hvis dørens tætningslister ikke bliver vedligeholdt, risikerer man, at gummit bliver stift, hvilket igen har indflydelse på det selvlukkende hængsel.

Rustangreb kan imidlertid forekomme, enten som følge af kemisk påvirkning (*saltsyre m.m.*) eller fra luftens påvirkning i aggressivt eller saltholdigt miljø. Rustfrit stål kan også anløbe, selvom det forekommer sjældent. Atmosfæriske påvirkninger, syredampe, udtræk af imprægneringsvæsker og andre kemiske påvirkninger kan i mange tilfælde medføre, at stålets overflade bliver skjoldet og endda fremtræde i en rødlig tone, der minder om rust.

#### 14. Alle vore sparkeplader er fremstillet af rustfrit stål

#### 15. Vejledning i vedligeholdelse af rustfrit stål

Ved anvendelse af rustfrit stål i aggressive miljøer – stagerier, svømmehaller, badeanstæg m.m. skal stålet tagning skal stålet vokses, og dette bør gøres hver anden måned. I renere miljøer kan det være tilstrækkeligt med voksbehandling et par gange om året. Rustfrit stål vokses med plejemidlet "Stallux", som kan rekvireres hos Jeld-Wen. Producentens anvisninger herpå skal følges. Anløb på rustfrit stål kan dog fjernes ved brug af de i handlen værende rense- og pudsemidler, f.eks. Autosol kromrens/brasso til stål og til afsluttende afrensning med WD40.

#### 16. Rengøringsmidler

Næsten alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes. Klorin og lignende klorholdige produkter bør dog undgås, fordi klor kan angribe rustfrit stål. Skulle De alligevel foretrække klorholdige rengøringsmidler, skal De umiddelbart efter rengøringen skylle grundigt med vand. Soda, borax og natrumporørat er udmærkede rengøringsmidler. Organiske opløsningsmidler som benzoin, acetone, alkohol m.m. skader ikke rustfrit stål. Det gør derimod saltsyre, som aldrig må anvendes.

#### 17. Rengøringsværktøj

Alle almindelige børster, svampe og klude kan anvendes. De specielle grydesvampe af typen Scotch-Brite kan også anvendes uden problemer ved fastsiddende snavs. Anvend aldrig stålud eller lignende til rengøring og vedligeholdelse af rustfrit stål. Almindeligt jern laver jernafsmiining på rustfrit stål og starter dermed et korrosionsangreb på den rustfrie overflade.

#### 18. Advarsel

1. Den letteste og mest effektive metode til rengøring og vedligeholdelse af rustfrit stål er regelmæssig skylning med rent vand i rigelige mængder. Følges denne simple regel, er det sjældent nødvendigt at fortage sig yderligere.

2. Er det rustfrie stål blevet snavset af jord, støv m.m. foretages rengøring med almindelige rengøringsmidler og en blød børste eller svamp med efterfølgende skylning med rent vand.

3. Er skaden sket, og den rustfrie overflade ikke er rustfrit mere, men har fået et bruntligt skær af rust, er det endnu ikke for sent at reetablere den rustfrie overflade. En Scotch-Brite grydesvamp dypes i vand og med svampen skures den rustfrie overflade til rusten er væk.

#### 19. Rengøringsmetoder

*Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konsultationsrejsninger. Der kan således forekomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i denne tryksag. Derudover tager vi forbehold for trykfejl.*

## VEDLIGEHOLDELSE

## Rengøring og vedligeholdelse af JELD-WEN indvendige døre



JELD-WEN  
DOOR SOLUTIONS

www.jeld-wen.dk

Europavej 1  
DK-7280 Sdr. Felding  
Danmarksvej 9  
DK 9670 Løgstør  
TF. 70 130 530  
Fax 70 130 531

Art. nr. 10860 – Rev. 28.09.2017 – Prod. 04.01.2016

1. Indvendige døre og maledede karme
2. Døre til badeværelser
3. Skydedørskassetter
4. Tape, klistermærker etc.
5. Tætningslister
6. Færdigmalede døre og karme til indvendig brug
7. Færdigmalede udvendige døre
8. Udvendig døre med glas
9. Glasparti F-Væg 30
10. Bundstykke
11. Justering og smøring
12. Højdejustering
13. Smøring

1. Indvendige døre og maledede karme

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan det blive nødvendigt at rengøre disse på et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og opvaskemidler opvasker- og øvrige rengøringsmidler anvendes. Man bør dog undgå skurepulver og lignende midler med slibende effekt. Fedtpletter, skosvætte og lignende tørres af med alrn. forekommende rengøringsmidler uden slibende effekt. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Rengøringsmidler må ikke indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak. Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte metoder – altid tørres af på hele fladen.

2. Døre til badeværelser skal forsegles i bund med syntetisk lak eller skibslak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik.

Døren skal åbnes efter badning, for at kondensvandet sætter sig i underkanten af døren. Rengøringsmidlet skal jævnligt vedligeholdes i bund. Bør fugtig klud opvredet i opløsningen.

Rengøringsmidlet må ikke indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak.

**Hvis ikke skydedøren går let, kan årsagen være:**

- Noten (*sporet*) i bunden af dørblandet er for stramt til plaststyret. Dette kan kontrolleres bedst ved at føre plaststyret med hånden gennem hele sporet. Dørbladet hviler på gulv eller plaststyr. Juster dørblandet, så det hænger fuldstændigt i vatter.
- Der er brugt for lange skruer ved montage af beklædning af skydedørs kassetten.
- Der er fremmedelementer i væggen, som forhindrer dørbladet i at bevæge sig frit.

4. Tape, klistermærker etc.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne bortfalder garanti på overfladen.

5. Tætningslister

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan det kan dog være nødvendigt at reparere mekaniske skader og ridser.

**Vigtigt!** Anvend **aldrig** petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår risiko for, at gummilisten krymper.

6. Færdigmalede døre og karme til indvendig brug

Færdigmalede, finrede, laminatdøre og karme fra fabrik skal vedligeholdes med normal rengøring. Det kan dog være nødvendigt at reparere mekaniske skader og ridser.

**Efterfølgende reparation kan foretages som følger:**

- Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartel-masse.
- Pudsning med korn 150-240 sandpapir.
- Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50.
- Ved småreparationer har Jeld-Wen reparationsmasse = NCS S 1502-G50Y og hvid = NCS S 0502-Y.
- Ved ridser i selve dørpladen (*på fladen*) anbefales en omalering på værstedet.

7. Færdigmalede udvendige døre

Færdigmalede udvendige døre fra fabrik samt døre leveret ubehandlet til færdigmaling på byggeplads, skal efter endt behandling, vedligeholdes som øvrigt udvendig træværk.

Dog er det nødvendigt at være særlig omhyggelig med dørpladen, som ikke må have mekaniske skader og i øvrigt overalt bør have en tætlukkende behandling, således at fugten ikke trænger ind i fineren og i kanterne.

**Efterfølgende reparation kan foretages som følger:**

- Mekaniske skader spartles med syntetisk spartel-masse.
- Pudsning med korn 150-240 sandpapir i træets åreåbning.
- Maling af overfladen med syntetisk lakfarve.

8. Udvendig døre med glas

Alle udvendige døre med glas skal vedligeholdes, således at alle forseglinger altid er helt intakt. Feks. kan anvendes klar silikone til udvendig brug.

9. Glasparti F-Væg 30

Ved pudsning/rengøring af glas på partier, skal der sikres, at der ikke løber vand ned mellem glas og glasliste, da dette med tiden vil opløse brandpa-staen. Jeld-Wens garanti bortfalder, hvis ovenstående instruks ikke følges.

10. Bundstykke

Lakeres efter behov dog min. 1 gang årligt.

**OBS:** Bør foretages så hyppigt, at lakken ikke gen-nembrædes, da bundstykkekerne så vil blive mørke. Gummibundstykker + tætningslister rengøres med sæbe.

11. Justering og smøring

På massive døre og yderdøre anvendes tapgående hængsler type 3228. På dette hængsel findes en hori-sontal slids på dørdelen, som har 2 formål:

- Enkel smøring.
- Enkel højdejustering.

12. Højdejustering

a) Løft døren 5-10 mm (*den skal ikke løftes of*).  
b) Placer en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen.  
c) Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på plads i toppen af hængslet.

Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er hærdede og modstår slitage lige så godt som hængs-lets tapper. Samtlige hængsler skal justeres samtidig.

13. Smøring

Hængsler smøres efter behov dog min. én gang årligt. Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før